# 付録・索引


**付録** ..... **274**
周辺機器のご紹介 ..... 274
イヤホンを使用する ..... 275
スイッチ付イヤホンマイク／イヤホンマイクを使用する ..... 275
故障とお考えになる前に ..... 276
ソフトウェアやOSを更新する ..... 278
アフターサービスについて ..... 280
利用できるデータの種類 ..... 282
主な仕様 ..... 283
携帯電話機の比吸収率（SAR）について ..... 284
CE Declaration of Conformity ..... 285
FCC Notice ..... 287
輸出管理規制 ..... 288
おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意 ..... 288
知的財産権について ..... 290
**索引** ..... **295**

# 付録

## 周辺機器のご紹介

■ 電池パック（SHI13UAA）



■ auキャリングケースFブラック（0105FCA）（別売）



■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）※
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）※
共通ACアダプタ03（0301PQA）（別売）
共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）（別売）
共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）（別売）
共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）（別売）
共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）（別売）
AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）※
AC Adapter AO（0204PLA）（別売）※
AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）※
AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）※
AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）※
AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）※
AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）※
AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）※
AC Adapter WORLD OF ALICE（LS1P004A）（別売）※
AC Adapter KiiRoll（L01P005A）（別売）※
AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）（別売）



共通ACアダプタ03

- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず上記（共通ACアダプタ01以外）の海外で使用可能なACアダプタをご使用ください。

■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）※
共通DCアダプタ03（0301PEA）（別売）



共通DCアダプタ03

■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）※
■ ポータブル充電器02（0301PFA）（別売）
■ microUSBケーブル01（0301HVA）（別売）
■ microUSBケーブル01 ネイビー（0301HBA）（別売）
■ microUSBケーブル01 グリーン（0301HGA）（別売）
■ microUSBケーブル01 ピンク（0301HPA）（別売）
■ microUSBケーブル01 ブルー（0301HLA）（別売）
■ シャープmicroUSB-18芯（充電器）変換ケーブル01（SHI01HVA）（別売）
■ 18芯-microUSB変換アダプタ01（0301QYA）（別売）

※本製品でご使用になる場合は、シャープmicroUSB-18芯（充電器）変換ケーブル01（別売）や18芯-microUSB変換アダプタ01（別売）と接続する必要があります。

**memo**

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
◎本製品は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
http://auonlineshop.kddi.com/

## イヤホンを使用する

イヤホン（市販品）を接続して使用します。

**1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[外部接続]→[イヤホンの種類]→[マイクなし]**

**2 本製品のイヤホンマイク端子にイヤホン（市販品）を差し込む**

## スイッチ付イヤホンマイク／イヤホンマイクを使用する

**1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[外部接続]→[イヤホンの種類]→[マイクあり]**

**2 本製品のイヤホンマイク端子にスイッチ付イヤホンマイク（市販品）／イヤホンマイクを差し込む**

**memo**

◎スイッチ付イヤホンマイクやイヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。
◎動作確認済みの3.5φプラグのスイッチ付イヤホンマイク（市販品）については、SH DASHサポートページをご参照ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is17sh/

### ■電話を受ける

**1 着信中にスイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押す**

**2 スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して通話を終了**

# 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

| こんなときは | ご確認ください |
|---|---|
| 電源が入らない | • 電池パックは充電されていますか？(▶P.42)<br>• 電池パックは正しく取り付けられていますか？(▶P.36)<br>• ⏻を長押ししていますか？(▶P.44) |
| 充電ができない | • 電池パックは正しく取り付けられていますか？(▶P.36)<br>• 指定の充電用機器(別売)の電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに確実に差し込まれていますか？(▶P.42)<br>• 高速転送モードを使用する場合、パソコンにUSBドライバがインストールされていますか？USBドライバおよびインストールマニュアルについては、SH DASHサポートページ(**http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is17sh/**)をご参照ください。 |
| 電池パックを利用できる時間が短い | • 圏外が表示される場所での使用が多くありませんか？(▶P.58)<br>• 電池パックが寿命となっていませんか？(▶P.16)<br>• 十分に充電されていますか？(▶P.42)<br>• 使用していない機能を停止してください。(▶P.58)<br>• 使用していないアプリケーションを終了してください。(▶P.60) |
| タッチパネルで意図した通りに操作できない | • 手袋などをしたままで操作していませんか？<br>• 爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？<br>• タッチパネルを補正してください。(▶P.226)<br>• タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。(▶P.48)<br>• 再起動してください。(▶P.44) |
| キー／タッチパネルの操作ができない | • 「画面のロック」が設定されていませんか？(▶P.221)<br>• 電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。<br>• 電源は入っていますか？(▶P.44) |
| 画面をタップしたとき／キーを押したときの画面の反応が遅い | • 本製品に大量のデータが保存されているときや、本体とmicroSDメモリカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 |
| au ICカード(UIM)エラーと表示される | • au ICカードが挿入されていますか？(▶P.38) |
| 電話がかけられない | • au ICカードが挿入されていますか？(▶P.38)<br>• 電話番号が間違っていませんか？(市外局番から入力していますか？)(▶P.74)<br>• 「機内モード」が設定されていませんか？(▶P.219)<br>• 「エリア設定」が間違っていませんか？(▶P.268)<br>• 電源は入っていますか？(▶P.44)<br>• 電話番号入力後、「発信」を選択していますか？(▶P.74)<br>• 「電話帳制限」で発信が制限されていませんか？(▶P.222)<br>• 「音声発信制限」で発信が制限されていませんか？(▶P.222) |
| 電話がかかってこない | • 電波は十分に届いていますか？(▶P.58)<br>• サービスエリア外にいませんか？(▶P.58)<br>• 「機内モード」が設定されていませんか？(▶P.219)<br>• 「エリア設定」が間違っていませんか？(▶P.268)<br>• 着信転送サービスが設定されていませんか？(▶P.258)<br>• 電源は入っていますか？(▶P.44)<br>• au ICカードが挿入されていますか？(▶P.38)<br>• 「着信拒否」が設定されていませんか？(▶P.219) |
| 画面照明が暗い | • 「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか？(▶P.216)<br>• 「ベールビュー」が設定されていませんか？(▶P.216)<br>• 本体の温度が高くなっていませんか？本体の温度が上昇した場合、ディスプレイのバックライトの明るさを下げて本体の発熱を抑えます。 |
| 相手の方の声が聞こえない | • 通話音量が最小に設定されていませんか？(▶P.74)<br>• 受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。 |

| こんなときは | ご確認ください |
|---|---|
| ワンセグが映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る | • 地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？(▶P.164)<br>• テレビアンテナを伸ばしていますか？(▶P.164)<br>• 視聴している場所が選択しているエリアと合っていますか？(▶P.168) |
| おサイフケータイ®が使えない | • 電池が切れていませんか？(▶P.42)<br>• おサイフケータイ®をロックしていませんか？(▶P.248)<br>• 本製品のFeliCaマークがある位置を読取機にかざしていますか？(▶P.247) |
| microSDメモリカードを認識しない | • microSDメモリカードは正しく取り付けられていますか？(▶P.41)<br>• microSDメモリカードのマウントが解除されていませんか？(▶P.228) |
| 電源が勝手に切れる | • 電池が切れていませんか？(▶P.42) |
| 電源起動時のロゴ表示中に電源が切れる | • 電池が切れていませんか？(▶P.42) |
| (圏外)が表示される | • 電波は十分に届いていますか？(▶P.58)<br>• サービスエリア外にいませんか？(▶P.58)<br>• 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？(▶P.35)<br>• 「エリア設定」が間違っていませんか？(▶P.268) |
| Wi-Fi®がつながらない | • Wi-Fi®の電波は十分に届いていますか？(▶P.58)<br>• Wi-Fi®の設定をしましたか？(▶P.236) |
| ディスプレイは点灯するが着信音が鳴らない | • 着信音量が最小に設定されていませんか？(▶P.215)<br>• マナーモードに設定されていませんか？(▶P.215) |
| 充電してくださいなどと表示された | • 電池残量がほとんどありません。(▶P.42) |
| 電話が勝手に応答する | • 伝言メモが設定されていませんか？(▶P.217)<br>• マナーモードが設定されていませんか？(▶P.215)<br>• オートアンサーが設定されていませんか？(▶P.217) |
| 電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない | • 電波は十分に届いていますか？(▶P.58)<br>• サービスエリア外にいませんか？(▶P.58)<br>• 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。 |

| こんなときは | ご確認ください |
|---|---|
| ディスプレイ(メインエリア)の照明がすぐに消える | • 「バックライト点灯時間」が短く設定されていませんか？(▶P.216) |
| イヤホンマイクのマイクが使えない | • 「イヤホンの種類」が「マイクなし」に設定されていませんか？(▶P.275)<br>• コネクタが正しく挿入されていますか？奥までしっかり挿入してください。 |
| 電話帳の個別の設定が動作しない | • 相手の方から電話番号の通知はありますか？通知がない場合は、電話帳の設定は有効になりません。<br>• 同じ電話番号が2件以上電話帳に登録されていませんか？(▶P.85)<br>• 「電話帳制限」が有効になっていませんか？(▶P.222) |
| Webページに画像が表示されない | • Webページの画像を表示しないように設定していませんか？(▶P.139) |
| PCメールを作成できない | • PCメールのアカウントは追加しましたか？(▶P.122) |
| カメラが動作しない | • 電池残量が少なくなっていませんか？(▶P.42)<br>• カメラの利用についてご確認ください。(▶P.143) |
| 発信中／通話中に画面が消灯しない | • 本製品は近接センサーを搭載していないため、発信中／通話中に画面に顔を近づけても画面は消灯しません。画面の広範囲に触れるか、一定時間操作しないと画面が消灯します。 |

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせください。

一般電話からは　無料 0077-7-111

au電話からは　局番なしの157

# ソフトウェアやOSを更新する

## ケータイアップデート(ソフトウェアの更新)をする

本製品は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、本製品のソフトウェアを更新する機能です。
ケータイアップデートで、本製品のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前と更新後に本製品の再起動が必要です。自動更新型を設定している場合は、本製品が自動的に再起動します。

| 更新方法 | 内容 |
|---|---|
| 手動更新 | ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。<br>• ソフトウェア更新が必要な場合は、すぐに更新するか、後で更新するか(予約更新)を選択して更新できます。 |
| 自動更新 | auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。<br>• お知らせを受信したときに自動的に更新する場合(自動更新型)と、お知らせを受信したときに確認画面を表示する場合(ユーザー承認型)があります。 |

**1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[ケータイアップデート]**

**2**

| | |
|---|---|
| アップデート開始 | ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。「実行」を選択すると確認を開始します。ソフトウェア更新が必要な場合は、すぐに更新するか、後で更新するか(予約更新)を選択できます。<br>• すぐに更新する場合は、「実行」を選択するとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード完了後に再起動するとソフトウェアが更新されます。<br>• 後で更新する場合(予約更新)は、「予約」を選択するとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を設定→[予約]と操作すると、更新開始日時に自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。 |
| 自動設定 | 自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 |
| 予約時刻 | 設定されている更新開始日時を変更します。<br>• 「解除」を選択すると、予約更新は解除されます。 |
| リマインド機能 | アップデートのお知らせを繰り返し表示するかどうかを設定します。 |

**memo**

◎ 更新開始日時を設定した後で「日付と時刻の自動設定」を有効に変更した場合、または「日付設定」「時刻設定」の設定を変更した場合は、予約更新が解除されます。
◎ 予約更新を解除した場合は、ソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行する場合は、画面に従って本製品を再起動してください。

## ■ ご利用上の注意

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、IS17SHをより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なIS17SHをご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、ケータイアップデートを実行し直してください。
- ケータイアップデートに失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ（電話帳、メール、静止画、ミュージックデータなど）や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。
- 海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

**ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください**

- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

**ケータイアップデート実行中にできない操作について**

- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）、157番（お客さまセンター）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

## ■ 更新のお知らせ（自動更新型）が来ると

自動更新型の「ソフトウェア更新のお知らせ」を受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

**memo**

◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

## ■ 更新のお知らせ（ユーザー承認型）が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

### ■ すぐに更新する場合

「実行」を選択するとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード完了後に再起動するとソフトウェアが更新されます。

### ■ 後で更新する場合

「↩」をタップすると、更新が中止されます。「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行し直してください。

## メジャーアップデート(OSの更新)をする

メジャーアップデートとは、本製品のOSを更新する機能です。

**1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[メジャーアップデート]**

**2**

| | |
|---|---|
| アップデートの確認 | 手動でアップデートの有無を確認します。<br>• 新しいバージョンがリリースされている旨のメッセージが表示された場合は、「OK」を選択するとブラウザが起動してメジャーアップデートの方法が表示されます。内容をご確認ください。 |
| アップデート実行 | Wi-Fi®を利用してOSのアップデートを実行します。<br>• アップデートのデータはmicroSDメモリカードに保存されます。あらかじめmicroSDメモリカードを取り付けてください。 |
| アップデートの自動確認 | アップデートの有無を定期的に自動で確認するかどうかを設定します。 |

## アフターサービスについて

### ■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

| | |
|---|---|
| 保証期間中 | 保証書に記載されている<無償修理規定>に基づき修理いたします。 |
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

**memo**

◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

### ■補修用性能部品について

当社はこのIS17SH本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

**memo**

◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

## ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

## ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

**お客さまセンター（紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について）**

一般電話からは　**0077-7-113**（通話料無料）
au電話からは　局番なしの**113**（通話料無料）

**安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）**

一般電話／au電話からは　**0120-925-919**（通話料無料）
受付時間　9:00～21:00（年中無休）

## ■auアフターサービスの内容について

| サービス内容 | 安心ケータイサポートプラス会員 | 安心ケータイサポートプラス非会員 |
|---|---|---|
| 交換用携帯電話機お届けサービス（自然故障：1年目） | 無料 | 補償なし |
| 交換用携帯電話機お届けサービス（自然故障：2年目以降） | お客様負担額<br>1回目：5,250円<br>2回目：8,400円 | 補償なし |
| 交換用携帯電話機お届けサービス（部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失） | お客様負担額<br>1回目：5,250円<br>2回目：8,400円 | 補償なし |
| 預かり修理（自然故障：1年目） | 無料 | 無料 |
| 預かり修理（自然故障：2年目以降） | 無料（3年保証） | 実費負担 |
| 預かり修理（部分破損） | お客様負担額<br>上限5,250円 | 実費負担 |
| 預かり修理（水濡れ、全損、盗難、紛失） | 補償なし | 補償なし<br>（機種変更対応） |

※金額はすべて税込

**memo**

**交換用携帯電話機お届けサービス**
◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機（同一機種・同一色、新品電池含む）をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
※詳細はauホームページでご確認ください。

**預かり修理**
◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

## 利用できるデータの種類

本製品で利用できる画像・動画・音の種類は次の通りです。

### ■画像

| データの種類 | 拡張子 |
|---|---|
| JPEG画像、デコレーション絵文字(JPG) | .jpg、.jpeg |
| GIF、GIFアニメ、デコレーション絵文字(GIF) | .gif |
| Image:PNG | .png |
| Image:BMP | .bmp |
| Image:WBMP | .wbmp |
| Image:WEBP | .webp |

### ■動画

| データの種類 | 拡張子 |
|---|---|
| Video:3GPP(MPEG-4 SP) | .3gpp |
| Video:3GP(MPEG-4 SP)、Video:H.263、Video:H.264 AVC、カメラ撮影した動画 | .3gp |
| EZムービー(H.264)、EZムービー(MEPG4) | .3g2 |
| Video:3GPP2 | .3gpp2 |
| Video:H.264 AVC | .mp4 |
| Video:MP4 | .m4v |
| Video:WMV | .wmv |
| Advanced Streaming Format | .asf |
| PlayReadyムービー:PYV | .pyv |
| PlayReadyムービー:ISMV | .ismv |
| Video:WEBM | .webm |
| Video:MKV | .mkv |
| Video:TS | .ts |

### ■音

| データの種類 | 拡張子 |
|---|---|
| Audio:AMR-Narrow band | .amr |
| Audio:3GPP(AAC LC/LTP、HE-AACv1(AAC+)、HE-AACv2(enhanced AAC+))、着うた®(AAC、HE AAC)、ボイス(AMRのみ) | .3gp |
| ボイス(AMR)、着うた®(AAC、HE AAC) | .3g2 |
| Audio:MPEG4(AAC LC/LTP、HE-AACv1(AAC+)、HE-AACv2(enhanced AAC+)) | .m4a、.mp4 |
| Audio:MP3(8～320kbps CBR or VBR) | .mp3 |
| Audio:WMA | .wma |
| PlayReadyミュージック:PYA | .pya |
| PlayReadyミュージック:ISMA | .isma |
| Audio:MIDI | .mid、.midi、.xmf、.rtttl、.rtx、.ota |
| Audio:Xiph.Orgが開発したフリーの音声ファイルフォーマット | .ogg、.oga |
| Audio:iMelody(Ericsson/SonyEricsson独自) | .imy |
| Audio:PCM/WAVE | .wav |
| Audio:SMF | .smf |

## 主な仕様

| | |
|---|---|
| ディスプレイ（メインエリア） | 約4.2インチ、約26万色、NewモバイルASV液晶、960×540（QHD） |
| ディスプレイ（サブエリア） | 約2.1インチ、1色、メモリ液晶、56×304 |
| 質量 | 約132g（電池パック含む） |
| サイズ（幅×高さ×厚さ） | 約65mm×132mm×8.9mm（最厚部10.9mm） |
| CPU | MSM8655 1.4GHz |
| メモリー（内蔵（ROM））※1 | 約5.6GB |
| 連続通話時間（国内） | 約590分 |
| 連続通話時間（海外）※2 | 約670分（アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土／ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／ニュージーランド※3／マカオ／バングラデシュ／バミューダ諸島／バハマ／ベネズエラ／香港） |
| 連続待受時間（国内） | 約470時間（3Gを利用しているとき）<br>約240時間（3G、Wi-Fi®を利用しているとき） |
| 連続待受時間（海外）※2 | 約420時間（アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土）<br>約570時間（ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／バングラデシュ／バハマ／香港）<br>約680時間（ニュージーランド※3／マカオ／バミューダ諸島／ベネズエラ） |
| 充電時間 | 共通ACアダプタ03（別売）使用時：約210分<br>共通DCアダプタ03（別売）使用時：約270分 |
| 撮影素子 | CMOSイメージセンサー |
| 有効画素数 | 約804万画素 |
| 静止画の撮影サイズ／ズーム倍率・段階 | VGA：480×640／2.28倍ズーム・8段階<br>QHD：540×960／1.61倍ズーム・5段階<br>2M：1,200×1,600／2.04倍ズーム・7段階<br>フルHD：1,080×1,920／1.61倍ズーム・5段階<br>8M：2,448×3,264／2.28倍ズーム・8段階※4 |
| 動画の撮影サイズ／ズーム倍率・段階／撮影時間※5 | QVGA：320×240／3.50倍ズーム・12段階／最大約90分<br>VGA：640×480／2.28倍ズーム・8段階／最大約90分<br>HD：1,280×720／1.26倍ズーム・3段階／最大約45分 |
| Bluetooth®機能 | 通信方式：Bluetooth®標準規格Ver.3.0<br>出力：Bluetooth®標準規格Power Class2<br>通信距離※6：見通しの良い状態で10m以内<br>対応Bluetooth®プロファイル※7：HSP（Headset Profile）、HFP（Hands-Free Profile）、A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）、AVRCP（Audio／Video Remote Control Profile）Ver.1.3、OPP（Object Push Profile）、SPP（Serial Port Profile）、PBAP（Phone Book Access Profile）※8、DUN（Dial-up Networking Profile）、HID（Human Interface Device Profile）、HDP（Health Device Profile）、PAN（Personal Area Networking Profile）<br>使用周波数帯：2.4GHz帯（2.402GHz～2.480GHz） |
| モバイルライト光源LED特性 | a）連続発光<br>b）波長<br>白：400-700nm<br>c）最大出力<br>白：910μW（本体内部1.57mW） |
| ネットワーク環境 | 無線LAN（Wi-Fi®）機能：IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）準拠 |
| インターフェース | microUSB端子、3.5φ（4極）イヤホンマイク端子 |

※1 データとアプリケーションで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリケーションの使用容量により減少します。
※2 対象国は2012年6月時点
※3 2012年7月31日をもってサービス提供終了予定
※4 ズームを利用すると、最適な撮影サイズに自動で変更します。
※5 microSDメモリカード（2GB～32GB）を取り付けた場合の撮影可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているほかのデータの容量などによって変わります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては撮影時間が減少します。
※6 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※7 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
※8 電話帳データの内容によっては、相手側の機器で正しく表示されない場合があります。

**memo**

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## ■Eメール

| | |
|---|---|
| 新規作成 | 宛先:30件(To/Cc/Bccを含む)<br>件名:全角50/半角100文字<br>本文:全角約5,000/半角約10,000文字<br>添付データ:5件まで添付可。5件を合計して最大2MB |
| 受信 | 件名:全角50文字/半角100文字<br>本文:全角約5,000/半角約10,000文字<br>添付データ:25件まで受信可。1件あたり最大2MB。1メールあたり最大3MB |
| サーバ | 保存容量:12MBまたは最大500件<br>保存期間:30日 |
| 受信ボックス | 保存件数:最大2,000件※<br>保護件数:最大1,000件 |
| 送信ボックス | 保存件数:最大1,000件※<br>保護件数:最大500件 |

※本体の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

**memo**

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(同報宛先数を含む)までです。

## ■SMS(Cメール)

| | |
|---|---|
| 新規作成 | 本文:全角70/半角140文字 |
| SMS(Cメール)センター | 保存件数:制限なし<br>保存期間:SMS(Cメール)センターに蓄積されてから72時間まで |
| 受信フィルター | 指定番号:10件 |
| 受信ボックス | 保存件数:最大1,000件※<br>保護件数:最大500件 |
| 送信ボックス | 保存件数:最大1,000件※<br>保護件数:最大500件 |

※本体の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

## ■ワンセグ

| | |
|---|---|
| 連続視聴可能時間 | 約5時間30分 |

※使用条件により連続視聴可能時間は変わります。

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【IS17SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.460W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。

KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
（http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm）
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ：
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
○ 一般社団法人電波産業会のホームページ：
http://www.arib-emf.org/index02.html
○ auのホームページ：
http://www.au.kddi.com/
○ シャープのホームページ：
http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

# CE Declaration of Conformity

**In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi®. If you intend to use Wi-Fi® on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.**

**Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this IS17SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.**
**A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address:**
**http://www.sharp.co.jp/k-tai/**

## Mobile Light

**Do not point the illuminated light directly at someone's eyes.**
Be especially careful not to shoot small children from a very close distance. Do not use Mobile light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.



**CAUTION:**

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.

**Mobile light source LED characteristics**

a) Continuous illumination
b) Wavelength
White: 400-700 nm
c) Maximum output
White: 910 μW (inside cell phone 1.57 mW)

## ■AC Adapter

Any AC adapter used with this handset must be suitably approved with a 5Vdc SELV output which meets limited power source requirements as specified in EN/IEC 60950-1 clause 2.5.

## ■Battery - CAUTION

**Use specified battery or Charger only.**

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to an au Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

## ■Loudness warning

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## ■Headphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 56 mV.

## ■European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.141 W/kg※.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

※ The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

# FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## ■Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ■FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

**Highest SAR value:**

| | |
|---|---|
| Model | CDMA SHI17 |
| FCC ID | APYHRO00158 |
| At the Ear | 0.357 W/kg |
| On the Body | 0.120 W/kg |

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid/ under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at http://www.phonefacts.net.

## 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

## おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意

### ■ ご利用上の注意

**お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。**

#### ■ おサイフケータイ®対応サービスについて

- おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
- おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

#### ■ FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

- お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を、auショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

## ■FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

## ■不正利用について

- お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
- おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータをすべて削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## ■その他

- おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCa チップ内のデータの削除ができなくなることがあります。
  なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内のすべてのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

# 知的財産権について

## ■商標について

**本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。**

- microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

- Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected Setupロゴは Wi-Fi Alliance®の商標です。
  The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.

- 「 AOSS™ 」は株式会社 バッファローの商標です。

- Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- 音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。
  詳細については、次のWebサイトをご覧ください：www.gracenote.com
  GracenoteからのCDおよび音楽関連データ：Copyright © 2000 - present Gracenote.
  Gracenote Software：Copyright 2000 - present Gracenote.
  この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります：#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。
  一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許（#6,304,523）用にOpen Globe,Inc.から提供されました。
  GracenoteおよびCDDBはGracenoteの登録商標です。
  Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。
  Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください：
  www.gracenote.com/corporate

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
  FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- 「mixi」「マイミク」は、株式会社ミクシィの登録商標です。

- Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play™、Google Play ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、カレンダー ロゴ、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Google トーク™、Google トーク ロゴ、Google 音声検索™ロゴ、Picasa™、Picasa ロゴ、YouTubeおよびYouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。
- 「jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。
- 「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Copyright (C) 2010 - Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.

- The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。
  DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
  本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。
- IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。
- OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

- 「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 「ベールビュー」「ベストセレクトフォト」「チェイスフォーカス」「笑顔フォーカスシャッター」「振り向きシャッター」「AQUOS」「AQUOS PHONE」「ファミリンク」「FAMILINK」「エコ技」マークおよび「エコ技」「ワンタッチシャッター」「GALAPAGOS」「SH SHOW」「ASV」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標または商標です。

- ドキュメントビューアはDataViz社のDocuments To Goを搭載しております。
  © 2011 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved.
  DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.
- PhotoScouter®、TrackSolid®は株式会社モルフォの登録商標または商標です。
- MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツS.A.(ビジョンオブジェクツ)の商標です。
  MyScript® Stylus Mobile is a trademark of VISION OBJECTS.
- CP8 PATENT

- コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady™コンテンツアクセス技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、PlayReady技術を使用してPlayReady保護コンテンツおよびWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本製品がコンテンツの使用を適切に規制できない場合、PlayReady保護コンテンツを使用するために必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツや他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツが影響を受けることはありません。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、PlayReadyのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。
  iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved.
  iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.
- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを搭載しています。
  「モリサワ」「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標または商標です。
- Portions Copyright ©2004 Intel Corporation
- aptXはCSR plc.の登録商標です。
- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

## ■オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、GNU General Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
  当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面から[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[オープンソースライセンス]をご参照ください。
- GPL、LGPL、Mozilla Public License（MPL）に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
  https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

## ■OpenSSL License

【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ■Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

## ■Gracenote®エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市のGracenote, Inc.(以下「Gracenote」とする)から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア(以下「Gracenoteソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下「Gracenoteデータ」とする)などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenoteサーバー」とする)から取得するとともに、取得されたGracenoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデータを使用することはできません。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenoteソフトウェアや Gracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。**お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。**

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、および Gracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。

Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全てのGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenoteソフトウェアまたは Gracenoteサーバーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenoteソフトウェアまたは Gracenoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- **Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。**

© Gracenote, Inc. 2000-present

## ■その他

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために（i）AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または（ii）AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
  http://www.mpegla.comをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために（i）VC-1規格準拠のビデオ（以下「VC-1ビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または（ii）VC-1ビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および／またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
  http://www.mpegla.comをご参照ください。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.com.
This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com for additional details.

# 索引

## 数字／アルファベット


12キーボードに切替 64
24時間表示 225
3LM Security 192
AF OFF 146
Androidキーボード 223
AOSS 237
aptX 243
AQUOS IP連携設定 212
AQUOSで楽しむ 212
au ICカード 38
au Market 190
au Marketから探す 94
au one メール
au one メール 127
Eメールトップ画面のメニュー 105
au Wi-Fi接続ツール 190
auお客さまサポート 191
au国際電話サービス
au電話から海外へかける 78
差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URL 104
auサービスリスト 193
au災害対策 185
auスマートパス 193
auテレビ.Gガイドトップへ 171
AV設定
画面サイズ／映像／サウンド設定 169
録画再生画面のメニュー 174
AVポジション 169
Bcc 93
Bluetooth 243
Bluetooth OFF 76
Bluetooth ON 76
Bluetooth送信
Bluetooth®送信 245
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 202
Cc 93
Cc/Bccを追加 124
CPU使用状況を表示 226
Documents To Go 188
Eメール 92
Eメール／SMS受信中アニメ 216
Eメール／SMS受信中表示 216
Eメールアドレスの変更 110
Eメール作成 103
Eメール情報 109
Eメール設定
Eメール一覧画面 101
Eメール設定 108
Facebook 183
FCC Notice 287
FeliCaマーク 35
Friends Note 183
GLOBAL PASSPORT GSM 270
Gmail 129
Google+ 181
Google音声入力 223
Google検索 199
Googleの位置情報 221
GPS機能を使用 221
GPS情報
電話帳登録 84
プロフィール編集 81
GREEマーケット 190
ICCID 81
IC送信
IC送信 249
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 202
IMAPサーバー 122
IMAPパスのプレフィックス 122
IrSS送信 239
ISO感度 148
iWnn IME - SH edition 224
Latitude 176
Latitudeからログアウト 178
LED
SMS(Cメール)設定 120
通知設定 110
フォルダ別着信通知設定 106
LISMO Player 162
microSDからインストール 222
microSDと端末容量
microSDと端末容量 228
コンテンツ表示画面のメニュー 160
microSD内データを消去 229
microSDのマウント解除 228
microSDバックアップ 228
microSDメモリカード 40
microSDメモリカードスロット 36
microSDをマウント 228
MTPモード 230
OFF 149
PC設定用ワンタイムパスワード発行 113
PCバックアップパスワード 226
PC版サイトを表示 133
PCメール 122
PINコード 24
Playストア 189
Playミュージック 182
Playムービー 182
POP3サーバー 122
PRL設定 267
PTPモード 230
P付加 75
QWERTYキーボードに切替 64
Skype 183
Smart Familink 211
SMS(Cメール) 114
SMS(Cメール)安心ブロック機能 121
SMS(Cメール)作成 104
SMS(Cメール)設定 120
SMS作成
電話番号 88
電話番号入力画面のメニュー 76
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 78
SMTPサーバー 123
TalkBack 225
To 93
Twitter 183
.txtに変換 202
UIMカードロック設定 222
URLをコピー
差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URL 104
ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー 136
ブラウザ画面のメニュー 134
USBストレージをONにする 230

USB接続……229
USBデバッグ……226
VPN設定……219
Wi-Fi®……236
Wi-Fi設定……212
YouTube……182

## あ

アイコン……57
アイコン表示OFF……146
アイコン表示ON……146
アカウント……218
アカウントと同期……220
アカウント名
　アカウント設定変更……123
　予定を新規作成……203
アカウントを削除
　アカウント削除……221
　アカウント設定変更……123
アカウントを追加……221
明るさ調整
　カメラ設定……148
　読取カメラのメニュー……152
アクションメニュー……61
新しいシークレットタブ……134
新しいタブ……133
新しいタブで開く
　ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー……136
　ブラウザ画面のメニュー……134
新しい予定……204
アップデート開始……278
アップデート実行……280
アップデートの確認……280
アップデートの自動確認……280
アドレスコピー……103
アドレス帳引用
　Eメール送信……92
　SMS(Cメール)送信……115
　送信メール作成画面のメニュー……96
アドレス帳グループ引用……92
アドレス帳受信設定……113
アドレス帳登録……103、104
アドレス帳登録外
　受信フィルター設定……121
　フォルダ振り分け条件設定……106
アドレス帳登録名表示……109
アドレス帳へ登録……118
アプリケーション設定……160
アプリケーションロック……222
アプリ情報……51
アプリ取り放題……193
アプリ連携(マッシュルーム)……72
アプリを探す(Google Play)……51
アラーム……205
アラーム音……206
アラーム音量……206
アラーム設定……205
アルバムを選択……158
アンインストール……51
暗証番号……23
安心アプリ制限……190
安心セキュリティパック……191
安全な接続(SSL)を使用する……122
安全な認証情報の使用……222
位置情報サービス……221
一件受信……240
一件送信……239
移動
　Eメール一覧画面……101、102
　Eメール内容表示画面のメニュー……102
イベントに振り分け……154、155
イベント振り分け……154
イベント名変更……154、156
イベントを新規作成……154、155
イヤホン……275
イヤホンマイク……275
イヤホンマイク端子……35
インクの太さ……69
インターネットアクセス……244
インターネット通話……84
インターネット通話使用……218
インターネット通話発信……90
ウィジェットを貼付け……51
ウイルスバスター……192
ウィンドウアニメスケール……226
ウェブサイト……84
ウェブサイトをみる……89
ウェブスクリプト……225
ウェブで名前を検索……88
ウェルカムシートに戻る……51
ウェルカムシート(ロック画面)……216
受け入れて自分の現在地も教える……177
受け入れるが自分の所在地は教えない……177
英語ガイダンス……258
英語ユーザー辞書……71
映像／音声形式……148
映像設定……169
絵文字
　絵文字……94
　ソフトウェアキーボード……67
　データ検索……159
エリア切替……168
エリア情報設定……168
エリア設定……268
エリア名変更……168
遠隔操作サービス
　お留守番サービス……257
　着信転送サービス……261
応答……79
応答内容変更……256
オートアンサー……217
オートオフ時間設定……174
オールリセット……224
お気に入りからコンテンツを探す……94
おサイフケータイ……248
押し続ける時間……225
お知らせ……215
オススメの設定はこちら……112
音・バイブ……215
オプションメニュー……61
オフラインで使用する……158
オフレコにする……179
おまかせアルバム……153
おまかせ振り分け設定……154
お店情報リーダー……151
お留守番サービス……252
お留守番サービス総合案内……253
お留守番着信お知らせ……255
音声検索……224
音声・伝言メモ……217
音声電話……118
音声入力に切替……68
音声発信……103
音声発信制限設定……76
音声メモ……76
音声メモリスト……218
オンライン画像の同期……155
音量……215
音量UP／DOWNキー……35

## か


**カードリーダーモード** ..... 230
**開始** ..... 203
**開始日時** ..... 171
**解除**
Eメール一覧画面 ..... 101
伝言メモ／音声メモ再生 ..... 219
**回転** ..... 161
**開発者向けオプション** ..... 226
**回復時切替電池残量** ..... 198
**回復時切替モード選択** ..... 198
**外部接続端子** ..... 34
**外部接続端子カバー** ..... 34
**外部向け表示** ..... 203
**顔かくし** ..... 161
**顔写真** ..... 84
**顔写真変更** ..... 154、156
**顔登録** ..... 149
**顔文字** ..... 67
**顔優先AF** ..... 146
**各種設定**
iWnn IME - SH edition設定 ... 69
手書き入力設定 ..... 69
**各種リセット** ..... 71
**確認する** ..... 191
**過去データから再作成** ..... 155
**画質設定** ..... 147
**画像** ..... 153
**画像エフェクト** ..... 161
**画像の自動表示を解除** ..... 127
**画像編集**
おまかせアルバムのメニュー ..... 156
画像編集 ..... 161
コンテンツ表示画面のメニュー ..... 160
**画像補正** ..... 161
**画像保存** ..... 104
**画像を登録** ..... 154、156
**画像を表示** ..... 134
**画像を保存** ..... 134
**壁紙** ..... 216
**壁紙・画面設定** ..... 216
**壁紙として設定** ..... 134
**カメラ**
各部の名称と機能 ..... 35
静止画／動画撮影 ..... 144
**カメラ切り替え** ..... 147
**カメラ(静止画)** ..... 94
**カメラ(動画)** ..... 94
**画面サイズ設定** ..... 169
**画面の明るさ** ..... 216
**画面の自動回転**
壁紙・画面設定 ..... 216
ユーザー補助設定 ..... 225
**画面のロック** ..... 221
**画面ロックの音** ..... 215
**カレンダー** ..... 202
**環境設定** ..... 188
**関係** ..... 84
**カンタン設定** ..... 112
**管理MENU** ..... 190
**完了** ..... 96
**記号** ..... 67
**擬似ロケーションを許可** ..... 226
**機内モード** ..... 219
**キャッシュファイルの消去** ..... 212
**ギャラリー** ..... 157
**ギャラリー(静止画)** ..... 94
**ギャラリー(動画)** ..... 94
**行** ..... 188
**共有**
おまかせアルバムのメニュー ..... 153
コンテンツ表示画面のメニュー ..... 160
**拒否リスト登録**
Eメール一覧画面 ..... 102
差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URL ..... 103
**切替** ..... 86
**切替時刻** ..... 198
**切替電池残量** ..... 198
**切替モード選択**
指定時刻切替 ..... 198
電池残量切替 ..... 198
**切取り** ..... 69
**緊急速報メール** ..... 186
**クイックサイレント** ..... 217
**クイック操作・Labs** ..... 139
**クイック返信**
アカウント設定変更 ..... 123
かかってきた電話にSMS(Cメール)送信 ..... 79
通話設定 ..... 218
**クイック返信を挿入** ..... 124
**クーポン&プレゼント** ..... 193
**区点コード** ..... 68
**クライアント証明書** ..... 122
**繰り返し**
アラームで指定時刻お知らせ ..... 205
予定新規登録 ..... 203
**グリッド／リスト切替** ..... 160
**グループ化** ..... 158
**グループ削除**
グループ編集 ..... 85
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 86、87
**グループ設定** ..... 84
**グループチャット** ..... 179
**グループ追加・編集** ..... 85
**グループの選択** ..... 158
**グループ編集**
グループ編集 ..... 85
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 86、87
**ケータイアップデート** ..... 278
**ゲスト** ..... 203
**結果画面閲覧** ..... 229
**厳格モードを有効にする** ..... 226
**言語** ..... 200
**言語(Language)を選択** ..... 223
**言語と文字入力** ..... 223
**現在地設定** ..... 178
**現在地送信** ..... 178
**検索**
Eメール検索 ..... 107
SMS(Cメール)検索 ..... 119
おまかせアルバムのメニュー ..... 154
カレンダー画面のメニュー ..... 204
バーコード読取 ..... 150
番組表のメニュー ..... 171
**検索対象** ..... 199
**検索履歴を消去** ..... 204
**検出設定** ..... 149
**件名** ..... 106
**ご意見・ご感想** ..... 129
**ご意見ご感想** ..... 180
**ご意見をお聞かせください** ..... 189
**公開設定** ..... 203
**公衆電話** ..... 219

**更新**
絵文字 ..... 94
カレンダー画面のメニュー ..... 204
ギャラリーのメニュー ..... 158
**更新チェック ..... 189**
**更新の設定 ..... 185**
**高速転送モード ..... 230**
**高度な設定**
ブラウザ設定 ..... 138
ホームネットワークサーバ設定 ..... 212
**項目を選択 ..... 158**
**国際発信設定 ..... 217**
**個人検出 ..... 148**
**このイベントからはずす ..... 154、155**
**この人物からはずす ..... 154、155**
**コピー**
切り取り／コピーして貼付 ..... 69
ブラウザ画面のメニュー ..... 134
**コピー編集 ..... 102**
**個別設定 ..... 113**
**コンティニュアスAF ..... 146**
**コンテキストメニュー ..... 62**
**コンテンツマネージャー ..... 158**


## さ


**サーバー ..... 122**
**サーバーからメールを削除 ..... 122**
**サーバー設定 ..... 212**
**サービス表示情報更新 ..... 248**
**災害用音声お届けサービス ..... 187**
**災害用伝言板 ..... 185**
**再起動 ..... 44**
**最近1週間のファイル ..... 159**
**最近使用したステータスに変更 ..... 179**
**最新のページを表示 ..... 137**
**再生 ..... 201**
**再生操作 ..... 173**
**再生プレーヤー一覧 ..... 160**
**再生プレーヤー変更 ..... 160**
**再生モード**
録画再生画面のメニュー ..... 174
録画ファイルリスト画面のメニュー ..... 173
**再送信 ..... 118**
**再振分け ..... 105**
**再読み込み ..... 133**
**サイレント ..... 80**
**サウンド設定 ..... 169**
**削除**
Eメール一覧画面 ..... 101、102
Eメール内容表示画面のメニュー ..... 102
SMS(Cメール)一覧画面 ..... 118
SMS(Cメール)内容表示画面の操作 ..... 118
おまかせアルバムのメニュー ..... 153、156
ギャラリーのメニュー ..... 158
緊急速報メール ..... 186
グループ設定 ..... 85
コンテンツ表示画面のメニュー ..... 159、160
世界時計のメニュー ..... 205
テレビリンクリスト画面のメニュー ..... 169
伝言メモ／音声メモ再生 ..... 219
添付データ削除 ..... 94
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 86、87
電話帳詳細画面のメニュー ..... 90
登録情報編集 ..... 149
日本語／英語ユーザー辞書単語一覧画面のメニュー ..... 71
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー ..... 78
発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー ..... 78
ボイスプレイヤー画面のメニュー ..... 201
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー ..... 202
録画／視聴予約画面のメニュー ..... 172
録画ファイルリスト画面のメニュー ..... 173
**差出人名称 ..... 110**
**サブエリア ..... 34**
**サポート&サービス ..... 191**
**サポートメニュー ..... 248**
**サマータイム切り替え ..... 205**
**サムネイル表示切替 ..... 154**
**三者通話サービス ..... 264**
**残量**
番組情報一覧画面のメニュー ..... 168
録画／視聴予約画面のメニュー ..... 172
録画ファイルリスト画面のメニュー ..... 173
**時間入力 ..... 207**
**自局電話番号 ..... 81**
**時刻 ..... 205**
**時刻設定 ..... 225**
**辞書 ..... 209**
**辞書管理 ..... 210**
**辞書切替 ..... 210**
**辞書検索 ..... 152**
**辞書の設定 ..... 71**
**辞退した予定を非表示 ..... 204**
**下書きを保存 ..... 124**
**自宅タイムゾーン ..... 204**
**視聴予約**
テレビ番組を視聴予約／録画予約 ..... 171
番組情報一覧画面のメニュー ..... 168
**指定拒否リスト設定 ..... 113**
**指定受信リスト設定 ..... 113**
**指定番号**
受信フィルター設定 ..... 121
着信拒否 ..... 219
**指定番号リスト ..... 121**
**自動明るさ補正 ..... 147**
**自動位置情報付加 ..... 148**
**自動設定 ..... 278**
**自動チェックイン ..... 178**
**自動転送先 ..... 111**
**自動表示 ..... 127**
**自動ロック ..... 221**
**自分の画像 ..... 179**
**絞り込み表示しない ..... 159**
**字幕／音声設定**
録画再生画面のメニュー ..... 174
ワンセグ視聴画面のメニュー ..... 167
**写真を送る ..... 154、155**
**シャッター設定 ..... 147**
**終日 ..... 203**
**住所**
電話帳登録 ..... 84
プロフィール編集 ..... 81
**充電ランプ ..... 35**
**週の開始日 ..... 204**

**終了** ..... **203**
**終了日時** ..... **171**
**祝日設定** ..... **206**
**受信済みファイルを表示** ..... **243**
**受信設定** ..... **123**
**受信トレイの確認頻度** ..... **123**
**受信・表示設定** ..... **109**
**受信フィルター** ..... **121**
**受信フィルター登録** ..... **118**
**受信履歴引用** ..... **115**
**手動更新** ..... **171**
**受話口** ..... **34**
**省エネ設定** ..... **196**
**消音** ..... **76**
**消音解除** ..... **76**
**詳細オプション** ..... **189**
**詳細情報**
ギャラリーのメニュー ..... 158
コンテンツ表示画面のメニュー ..... 161
ボイスプレイヤー画面のメニュー ..... 201
**詳細設定** ..... **237**
**詳細表示** ..... **210**
**承認しない** ..... **177**
**ショートカットを作成**
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 87
電話帳詳細画面のメニュー ..... 90
電話番号 ..... 88
ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー ..... 136
メールアドレス ..... 89
**ショートカットを貼付け**
アプリケーションのメニュー ..... 51
ホーム画面のメニュー ..... 51
**所属**
電話帳登録 ..... 84
プロフィール編集 ..... 81
**ショットメモ** ..... **161**
**署名**
SMS(Cメール)設定 ..... 120
アカウント設定変更 ..... 123
送信･作成設定 ..... 110
**署名編集** ..... **120**
**所有者情報** ..... **221**
**調べる** ..... **191**
**白黒反転表示** ..... **217**
**新規** ..... **84**
**新規作成**
Eメール送信 ..... 92
SMS(Cメール)送信 ..... 114
メモ帳登録 ..... 201
**新規に入力** ..... **149**
**新着問合せ** ..... **97**
**人物情報の初期化** ..... **155**
**人物に振り分け** ..... **154、155**
**人物振り分け** ..... **154**
**人物名変更** ..... **154、156**
**人物優先** ..... **149**
**人物を新規作成** ..... **154、155**
**スイッチ付イヤホンマイク** ..... **275**
**進む** ..... **133**
**スタンプ** ..... **161**
**ステータスバー通知** ..... **110**
**ステータスバー通知表示** ..... **217**
**ステータスメッセージ欄** ..... **179**
**ステータス欄** ..... **179**
**ストップウォッチ** ..... **206**
**ストラップ取付口** ..... **35**
**ストレージ** ..... **94**
**ストレージへ保存**
Eメール一覧画面 ..... 101
Eメール内容表示画面のメニュー ..... 103
添付データ利用 ..... 97
**スヌーズ回数** ..... **206**
**スヌーズ間隔** ..... **206**
**スヌーズ設定** ..... **206**
**スピーカー** ..... **35**
**スピーカーOFF**
通話中画面のメニュー ..... 76
伝言メモ／音声メモ再生 ..... 219
**スピーカーON**
通話中画面のメニュー ..... 76
伝言メモ／音声メモ再生 ..... 219
**すべて新しいタブで開く** ..... **136**
**すべてのANRを表示** ..... **226**
**すべてのSSL証明書を承認** ..... **122**
**スペルチェッカー** ..... **223**
**スライド** ..... **48**
**スライドショー**
おまかせアルバムのメニュー ..... 154、156
ギャラリーのメニュー ..... 158
コンテンツ表示画面のメニュー ..... 160
**スライドショー設定**
おまかせアルバムのメニュー ..... 155
コンテンツ表示画面のメニュー ..... 160
**スリープモードにしない** ..... **226**
**姓**
電話帳登録 ..... 84
プロフィール編集 ..... 81
**制限設定** ..... **190**
**姓(よみ)**
電話帳登録 ..... 84
プロフィール編集 ..... 81
**整理**
イベント振り分け ..... 157
人物振り分け ..... 156
**セーフサーチ** ..... **200**
**世界時計** ..... **205**
**赤外線** ..... **238**
**赤外線送信**
各機能の赤外線送信 ..... 240
赤外線データ送信 ..... 239
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー ..... 202
**赤外線ポート** ..... **35**
**セキュリティ** ..... **193**
**セキュリティの種類** ..... **122、123**
**接写AF** ..... **146**
**接続** ..... **236**
**切断** ..... **237**
**設定**
Documents To Go設定 ..... 188
Googleトーク設定 ..... 180
Googleトークのメニュー ..... 180
PCメール作成画面のメニュー ..... 124
PCメール内容表示画面のメニュー ..... 127
SMS(Cメール)一覧画面 ..... 118
アカウント設定変更 ..... 123
アラーム設定 ..... 206
ウィンドウリスト画面のメニュー ..... 134
カメラ設定 ..... 147
カレンダー画面のメニュー ..... 204
ギャラリーのメニュー ..... 158
緊急速報メール ..... 186
クイック検索ボックス設定 ..... 199
辞書画面／検索結果一覧画面／詳細画面のメニュー ..... 210

受信トレイ画面のメニュー ..... 129
設定メニュー表示 ..... 214
タイマーのメニュー ..... 207
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 87
電話番号入力画面のメニュー ..... 76
ニュースと天気を設定 ..... 184
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー ..... 77
番組表のメニュー ..... 171
ブラウザ設定 ..... 137
保存したページのメニュー ..... 137
ワンセグ設定 ..... 174
**設定一覧 ..... 146**
**設定確認／解除 ..... 113**
**設定・管理 ..... 229**
**設定更新 ..... 108**
**設定にあたって ..... 113**
**設定リセット ..... 168**
**説明 ..... 203**
**全員に返信**
Eメール一覧画面 ..... 102
Gmailを全員に返信／転送 ..... 130
PCメール設定 ..... 127
**全件削除**
静止画のサムネイル表示画面のメニュー ..... 148
テレビリンクリスト画面のメニュー ..... 169
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 86
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー ..... 77
**全件削除して登録 ..... 240**
**全件受信 ..... 240**
**全件保存 ..... 148**
**全コピー ..... 152**
**センサー感度補正 ..... 226**
**全身写真 ..... 84**
**センターAF ..... 146**
**全体設定 ..... 137**
**選択削除**
おまかせアルバムのメニュー ..... 154
静止画のサムネイル表示画面のメニュー ..... 148
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー ..... 77
録画ファイルリスト画面のメニュー ..... 173
**選択受信 ..... 101**
**選択転送 ..... 260**
**選択保存 ..... 148**
**全般 ..... 127**
**全般設定 ..... 204**
**装飾 ..... 95**
**装飾全解除 ..... 96**
**送信**
Eメール一覧画面 ..... 102
SMS(Cメール)内容表示画面の操作 ..... 118
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 86
電話帳詳細画面のメニュー ..... 90
プロフィール画面のメニュー ..... 81
ボイスプレイヤー画面のメニュー ..... 201
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー ..... 202
**送信項目設定 ..... 81**
**送信・作成設定 ..... 110**
**送信時確認表示 ..... 110**
**送信失敗通知 ..... 110**
**送信失敗理由 ..... 102**
**送信設定 ..... 123**
**送信履歴引用 ..... 115**
**送達確認 ..... 120**
**送達結果情報表示 ..... 118**
**挿入**
送信メール作成画面のメニュー ..... 96
本文装飾 ..... 95
**送話口 ..... 35**
**ソート**
コンテンツ表示画面のメニュー ..... 160
世界時計のメニュー ..... 205
**速デコ ..... 95**
**その他 ..... 94**
**その他のオプション ..... 226**


## た


**帯域幅の管理 ..... 139**
**タイトル ..... 203**
**タイトルで絞り込む ..... 159**
**第何週かを表示 ..... 204**
**タイマー ..... 207**
**タイムゾーンの自動設定 ..... 225**
**タイムゾーンの選択 ..... 225**
**ダイヤルパッド操作音 ..... 215**
**ダウンロード ..... 182**
**タッチ操作音 ..... 215**
**タッチ操作バイブ**
音・バイブレータの設定 ..... 215
ロックとセキュリティ ..... 221
**タッチパネル ..... 34**
**タッチパネル補正 ..... 226**
**タップ ..... 48**
**タップを表示 ..... 226**
**縦画面サイズ設定 ..... 174**
**タブ一覧 ..... 133**
**ダブルタップ ..... 48**
**単語カード ..... 210**
**単語カード追加 ..... 210**
**単語テスト ..... 211**
**誕生日**
電話帳登録 ..... 84
プロフィール編集 ..... 81
**端末情報 ..... 226**
**端末設定 ..... 51**
**端末の暗号化 ..... 222**
**端末の状態 ..... 226**
**端末の名前を変更 ..... 243**
**地域設定 ..... 171**
**チェイスフォーカス ..... 146**
**チェックイン ..... 177**
**チェックイン通知 ..... 178**
**地図**
友だちの位置情報確認 ..... 177
ブラウザ画面のメニュー ..... 134
**地図でみる**
GPS情報 ..... 89
住所 ..... 89
**地図に表示 ..... 158**
**着信お知らせ ..... 255**
**着信音**
SMS(Cメール)設定 ..... 120
通知設定 ..... 110
フォルダ別着信通知設定 ..... 106
**着信音設定 ..... 84**
**着信音の選択 ..... 204**
**着信音鳴動時間**
通知設定 ..... 110
フォルダ別着信通知設定 ..... 106
**着信音を選択 ..... 123**
**着信拒否**
着信拒否 ..... 219

着信中のメニュー……80
**着信拒否登録……78**
**着信時キー動作設定……217**
**着信転送……80**
**着信転送サービス……258**
**着信履歴……77**
**着信履歴保存……219**
**チャット**
電話帳登録……84
プロフィール編集……81
**チャット終了……179**
**チャットのオフレコを解除……179**
**チャットの履歴を消去……179**
**チャットへの招待……180**
**チャットを開始……89**
**チャットをすべて終了……179**
**チャンネル……171**
**チャンネル更新……168**
**チャンネル設定……167**
**ちらつき防止**
カメラ設定……148
読取カメラのメニュー……152
**追加**
グループ設定……85
世界時計のメニュー……205
**追加登録……240**
**追加読取……152**
**通知**
カレンダー設定……204
予定新規登録……203
**通知設定**
SMS(Cメール)設定……120
通知設定……110
**通知不可能……219**
**通話……217**
**通話時間……217**
**通話中表示設定……217**
**通話明細分計サービス……266**
**通話を追加……76**
**続き読取……152**
**常にハンズフリー通話……243**
**提供元不明のアプリ……222**
**停止**
伝言メモ／音声メモ再生……219
ブラウザ画面のメニュー……133
**ディスプレイ……34**
**データお預かり……193**
**データ放送……169**
**データ放送設定**
録画再生画面のメニュー……174
ワンセグ視聴画面のメニュー……167
ワンセグ設定……174
**データ放送全画面表示……169**
**データ放送トップに戻る……169**
**データリセット……208**
**データローミング……268**
**テーマ設定……109**
**手書き入力に切替……68**
**手書き入力の設定……71**
**手書き文字自動消去……69**
**手書き文字自動消去速度……69**
**テキストコピー……133、134**
**テキストとしてコピー**
インターネット通話用のアドレス……90
ウェブサイト……89
住所……89
チャットアドレス……89
電話番号……88
メールアドレス……89
**テキスト読み上げの出力……224**
**テキストリーダー……151**
**デジタルカメラ画像……159**
**デバイス管理者……222**
**デバイスの検索……244**
**デフォルト……223**
**デフォルトの通知時間……204**
**手ぶれ軽減……147**
**テレビアンテナ……35**
**テレビ画面表示……169**
**テレビ視聴……165**
**テレビ終了……167**
**テレビで再生**
おまかせアルバムのメニュー……155、156
コンテンツ表示画面のメニュー……161
**テレビで表示**
おまかせアルバムのメニュー……155、156
コンテンツ表示画面のメニュー……160
**テレビリンク**
テレビリンク……169
ワンセグ視聴画面のメニュー……167
**天気予報の設定……184**
**電源キー……34**
**電源キーで通話を終了……218**
**電源キーで通話を終了する……225**
**電源ボタンですぐにロックする……221**
**電源を切る……44**
**伝言お知らせ……255**
**伝言メモ……80**
**伝言メモリスト……218**
**電子書籍 GALAPAGOS……188**
**転送**
Eメール一覧画面……102
Eメール内容表示画面のメニュー……102
Gmailを全員に返信／転送……130
**転送停止……261**
**転送電話……218**
**電卓……209**
**電池残量……198**
**電池パック……36**
**電池フタ……35**
**添付自動受信……109**
**添付自動受信サイズ……109**
**添付ファイルのダウンロード……123**
**添付ファイル保存設定……108**
**テンプレート……95**
**電話……74**
**電話着信……215**
**電話帳**
通話中画面のメニュー……76
電話帳一覧画面……85
**電話帳一括登録……150**
**電話帳画像バックアップ……229**
**電話帳登録外……219**
**電話帳に登録**
バーコード読取……150
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー……78
**電話帳の情報を参照……149**
**電話帳未登録番号追加……217**
**電話の音声……244**
**電話発信……150**
**電話番号**
電話帳登録……84
プロフィール編集……81
**電話番号コピー……104**
**動画編集……156**
**動画を送る……154、156**

統合
電話帳詳細画面のメニュー……90
連絡先統合……86
登録
Documents To Go設定……188
ギャラリーのメニュー……158
コンテンツ表示画面のメニュー……160
日本語／英語ユーザー辞書単語一覧画面のメニュー……71
発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー……78
登録しない……240
登録情報編集……149
トーク……178
特番付加
電話番号入力画面のメニュー……76
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー……78
発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー……78
特番付加184……103
特番付加186……103
特番付加発信
電話帳詳細画面のメニュー……90
電話番号……88
時計表示……216
都市の変更……205
ドメイン……106
ドメイン¥ユーザー名……122
友だちの管理……178
ドラッグ……49
トランジションアニメスケール……226
トリミング……158
トレイ……36

## な

内蔵アンテナ部……35
ナビ……181
名前……123
名前をコピー……88
名前を変更……244
並べ替え
おまかせアルバムのメニュー……154
グループ設定……85
ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー……136
ニックネーム……84
日本……268
日本語ガイダンス……258
日本語ユーザー辞書……71
ニュースと天気……184
ニュースの設定……185
入力デバイス……244
入力補助の設定……70
認識言語……69
認証ストレージの消去……222
ネットワークから切断……237
ネットワーク設定……219
ネットワークに接続……237
ネットワークを追加……238
ネットワークを変更……237

## は

バーコードリーダー……149
バージョン情報……188
背景色……95
バイブレーション
SMS(Cメール)設定……120
アカウント設定変更……123
カレンダー設定……204
通知設定……110
フォルダ別着信通知設定……106
バイブレータ設定……206
破棄……124
場所……203
場所設定……157
場所の管理……178
場所未設定一覧……154
パスワード……122
パスワード設定……108
パスワードの音声出力……225
パスワードを表示……222
パターンを表示する……221
バックアップ……111
バックアップファイルの整理……229
バックライト点灯時間……216
発信……88
発信………134
発信者番号通知……217
発信番号表示サービス……263
発信履歴……77
貼り付け
Eメール送信……93
切り取り／コピーして貼付……69
範囲コピー……210
番組情報……167
番組操作……166
番組表……170
番組名……171
番号通知リクエストサービス……263
光センサー……34
ひきなおす……210
微速度撮影間隔……148
左に回転……158
非通知……219
日付……84
日付形式……225
日付スタンプ……161
日付設定……225
日付と時刻……225
日付と時刻の自動設定……225
日付変更……171
非表示(無効にする)……51
表示
エリア切替画面のメニュー……168
添付データ利用……97
ドキュメントのメニュー……188
表示オプション……179
表示機器設定……212
表示切替……160
表示するカレンダー……204
表示設定……212
表示のタイムアウト……243
標準AF……146
表示・レイアウトの設定……69
開く
差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URL……104
ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー……136
ブラウザ画面のメニュー……134
ピンチ……49
ファイル……188
ファイルプロパティ……188
ファイル名変更……173
ファイルを添付……124
フォーカス……146
フォーカス設定……152
フォーカスマーク……146
フォトスタジオ……161
フォルダ……153
フォルダ削除……105

**フォルダ作成** ..... **105**
**フォルダ別設定** ..... **106**
**フォルダ編集**
Eメール一覧画面 ..... 101
Eメールトップ画面のメニュー ..... 105
**フォルダロック** ..... **106**
**フォルダを削除** ..... **136**
**フォルダを作成** ..... **136**
**フォルダを編集** ..... **136**
**不正なメールアドレス** ..... **106**
**プチエステ** ..... **161**
**ブックマーク1件削除方法** ..... **136**
**ブックマーク一覧** ..... **135**
**ブックマークから削除** ..... **136**
**ブックマークに追加** ..... **136**
**ブックマークに登録** ..... **150**
**ブックマークへ登録** ..... **135**
**ブックマークを削除** ..... **136**
**ブックマークを全削除** ..... **136**
**ブックマークを全送信** ..... **136**
**ブックマークを送信** ..... **136**
**プッシュトーン送信**
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 87
電話番号 ..... 88
**不適切な語句をブロック** ..... **200**
**プライバシーとセキュリティ** ..... **137**
**プライベート休日設定** ..... **206**
**ブラウザ** ..... **133**
**ブラウザ終了** ..... **134**
**フラグ** ..... **101、102**
**フラグ解除** ..... **102**
**フリック** ..... **49**
**振分け** ..... **153**
**振分け条件追加** ..... **106**
**振分け条件に追加** ..... **103**
**フル転送** ..... **260**
**ブレイス** ..... **180**
**プロパティ**
おまかせアルバムのメニュー ..... 155、156
テレビリンクリスト画面のメニュー ..... 169
録画再生画面のメニュー ..... 174
録画ファイルリスト画面のメニュー ..... 173
**プロフィール**
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 86
プロフィール確認 ..... 80
**プロフィール引用**
Eメール送信 ..... 93
送信メール作成画面のメニュー ..... 96
**プロフィール参照** ..... **76**
**分割**
電話帳詳細画面のメニュー ..... 90
連絡先分割 ..... 86
**ペアを解除** ..... **244**
**ページ情報** ..... **134**
**ページ内を検索** ..... **133**
**ページを共有** ..... **133**
**ページを保存** ..... **133**
**ベールビュー** ..... **216**
**ベストセレクトフォト** ..... **148**
**ペット優先** ..... **149**
**ヘルプ**
Googleトークのメニュー ..... 180
アプリケーション制限 ..... 190
受信トレイ画面のメニュー ..... 129
静止画モニター画面／動画モニター画面のメニュー ..... 146
ドキュメントのメニュー ..... 188
読取カメラのメニュー ..... 152
**変換機能の設定** ..... **70**
**変更する** ..... **191**
**編集**
Eメール一覧画面 ..... 102
SMS(Cメール)内容表示画面の操作 ..... 118
おまかせアルバムのメニュー ..... 153
ギャラリーのメニュー ..... 158
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 87
電話帳詳細画面のメニュー ..... 90
登録情報編集 ..... 149
ドキュメントのメニュー ..... 188
日本語／英語ユーザー辞書単語一覧画面のメニュー ..... 71
プロフィール編集 ..... 81
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー ..... 202
読取カメラのメニュー ..... 152
録画／視聴予約画面のメニュー ..... 172
**編集して発信**
電話番号 ..... 88
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー ..... 78
発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー ..... 78
**編集／フォルダ移動** ..... **136**
**返信**
Eメール一覧画面 ..... 102
SMS(Cメール)内容表示画面の操作 ..... 118
**返信先アドレス** ..... **110**
**返信メール引用** ..... **110**
**ボイスレコーダー** ..... **200**
**ポインタの位置** ..... **226**
**ポインタの速度** ..... **224**
**法的情報** ..... **226**
**冒頭文** ..... **110**
**ポート** ..... **122、123**
**ホーム設定** ..... **51**
**ホームネットワーク設定**
ネットワーク設定 ..... 219
ホームネットワークサーバ設定 ..... 212
**ホームページとして設定** ..... **136**
**他のイベントに移動** ..... **154、155**
**他の人物に移動** ..... **154、155**
**保護**
Eメール一覧画面 ..... 101、102
SMS(Cメール)内容表示画面の操作 ..... 118
伝言メモ／音声メモ再生 ..... 219
**保護解除**
Eメール一覧画面 ..... 102
SMS(Cメール)内容表示画面の操作 ..... 118
**歩数計** ..... **207**
**歩数計設定** ..... **208**
**歩数計の自動表示** ..... **216**
**保存時期で絞り込む** ..... **159**
**保存したページ** ..... **134**
**保存したページを削除** ..... **136**
**保存したページを全削除** ..... **136**
**保存場所をストレージに変更** ..... **97**
**保存場所を本体メモリに変更** ..... **97**
**ポップアップ通知** ..... **204**
**保留** ..... **79**
**ホワイトバランス** ..... **148**
**本文受信** ..... **103**
**本文選択** ..... **103**

## ま


マイク……35
マイク設定……148
マップ……176
マナーモード時設定……206
マナーモード設定……215
右に回転……158
見出し語コピー……210
見出コピー……210
未読にする……127
ミニチュア設定……147
無応答転送……259
名
　電話帳登録……84
　プロフィール編集……81
名称……205
名刺リーダー……150
鳴動時間……205
名(よみ)
　電話帳登録……84
　プロフィール編集……81
迷惑電話撃退サービス……265
迷惑メールフィルター……112
メインエリア……34
メインのアドレスに設定……89
メインの電話番号に設定……88
メーカーアプリ……187
メール
　電話帳登録……84
　プロフィール編集……81
メールアドレス……106
メール作成
　バーコード読取……150
　発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー……78
　発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー……78
　メールアドレス……89
メール自動受信……109
メール受信方法……109
メール受信履歴引用……92
メール送信履歴引用……93
メール着信通知……123
メールで送信……89
メールへ添付……202
メール本文へ挿入……202
メールを送信……134
メールを復元……112
メジャーアップデート……280
メッセージの文字サイズ……127
メッセンジャー……181
メディアの音声……244
メモ
　電話帳登録……84
　プロフィール編集……81
メモ検索……202
メモ帳……202
メモ帳登録……152
メモリ使用状況
　おサイフケータイ®画面のメニュー……248
　おまかせアルバムのメニュー……155
メモリ登録件数……87
メンバー登録
　グループ編集……85
　電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー……86、87
目標設定……208
文字位置／効果……95
文字コード……103
文字サイズ
　Eメール内容表示画面のメニュー……103
　SMS(Cメール)設定……120
　壁紙・画面設定……216
　受信・表示設定……109
　送信メール作成画面のメニュー……96
　本文装飾……95
文字サイズ設定……202
文字サイズ特大……225
文字種を切替……66
文字色……95
文字スタンプ……161
文字のスライド速度……69
文字フォント切替……216
モバイルネットワーク……220
モバイルライト
　各部の名称と機能……35
　カメラ設定……147
　読取カメラのメニュー……152


## や


ユーザー辞書……223
ユーザー辞書全消去……71
ユーザー情報……179
ユーザー補助
　ブラウザ設定……138
　ユーザー補助設定……225
ユーザー名……122
優先アカウントにする……123
優先インストール先……228
優先順位変更……149
曜日設定……206
予測変換結果表示……69
予定を作成……203
読み込み……228
読取データ確認……152
読取データ登録……152
予約……172
予約一覧……171
予約お知らせ設定
　録画／視聴予約画面のメニュー……172
　ワンセグ設定……174
予約結果……172
予約時刻……278
予約種別……171
予約リスト……168


## ら


落書き……161
ラベルの設定……129
リサイズ……161
リピート……171
リマインド機能……278
リモートサポート……192
リモート録画予約サイトトップ……171
履歴
　ウィンドウリスト画面のメニュー……134
　辞書画面／検索結果一覧画面／詳細画面の操作……210
履歴から削除……136
履歴参照……76
履歴を全削除……136
リンクを共有……136
リンクを保存……134
累積データ……208
留守伝言再生……256
留守番開始1……253

留守番開始2 ..... 253
留守番停止 ..... 254
留守番電話 ..... 217
レシーバー ..... 34
列 ..... 188
連写カメラ ..... 148
レンズ部 ..... 35
連絡先を追加 ..... 134
ローミング(海外) ..... 268
ログアウト ..... 179
ログインが必要 ..... 123
録画再生 ..... 172
録画操作 ..... 167
録画予約
テレビ番組を視聴予約／録画予約 ..... 171
番組情報一覧画面のメニュー ..... 168
ロケーション履歴 ..... 178
ロックとセキュリティ ..... 221
ロングタッチ ..... 48

## わ

話中転送 ..... 259
割込通話サービス ..... 261
ワンセグ ..... 164
ワンタッチシャッター ..... 147